NOTICE DE FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN
WISTRO-GROUPES DE VENTILATION FORCÉE, SÉRIE FLAIR

Les groupes **WISTRO** de la série FLAIR servent à la ventilation des moteurs électriques et à des applications similaires et sont en général livrés prêts à être installés.

Ne pas utiliser de groupes standard dans les zones à danger d'explosion.

Spécifications générales* :

Indice de protection selon la norme EN 60529 :	IP55
Homologations :	CE, UKCA, UL
Durée de vie (MTTF) :	20 000 h

Tolérances de l'alimentation en tension :

Tensions nominales CA :	À la plage de tension +/-5 % À la monotension +/-10 %
Fréquence nominale :	+/-1 %, temporairement +/-2 %

*Les écarts avec les spécifications mentionnées sont communiqués au client et visibles sur la plaque signalétique.

La protection contre le contact avec les pièces mobiles, exigée par la norme NF EN ISO 13857, est satisfaite dès lors que Wistro fournit un boîtier et une grille de protection avec le produit. La protection contre le contact du côté ouvert du boîtier (en général la sortie d'air) doit être garantie par l'exploitant par une installation dans l'application.

Lors du fonctionnement du ventilateur, attention au risque d'aspiration des vêtements, des cheveux ou autres dans le flux d'air de l'hélice. Pour éviter les blessures, attacher les éléments détachés du corps dans la zone d'aspiration du ventilateur.

Avant la mise en place : assurez-vous que l'hélice tourne librement et que ses pales ne sont ni déformées ni tordues. Toute déformation peut entraîner un balourd qui nuit à la durée de vie du matériel.

L'émission sonore du ventilateur doit être prise en compte dans l'application finale.

Les groupes WISTRO peuvent être stockés et utilisés sur une plage de température de -20 °C à +40 °C.

Lors du montage du groupe, s'assurer qu'il est bien fixé au moteur. Le bouchon de fermeture apposé sert uniquement pour le transport. Dans des conditions d'emploi normales, celui-ci doit être remplacé par un presse-étoupe adapté. Le presse-étoupe utilisé doit au moins satisfaire à IP55 et être adapté aux conditions environnementales de la zone concernée.

Le raccordement électrique doit être effectué par des techniciens dûment formés. Le câblage doit être effectué en fonction du mode de fonctionnement, conformément au schéma de raccordement. Le schéma de raccordement est gravé ou collé à l'intérieur du couvercle du boîtier de connexion. Les câbles à raccorder doivent être équipés de cosses isolées ou d'œillets de fixation isolés. Le couple de serrage des écrous du bornier est de 2 Nm. Les écrous doivent être sécurisés contre le desserrage, conformément à la norme NF EN 60204-1.

En cas de besoin, les ventilateurs peuvent être protégés par un dispositif de sécurité externe (p. ex. un disjoncteur) jusqu'à P<0,5 kW. À P>=0,5 kW, une protection adéquate doit être installée.
La puissance et les intensités et tensions max. admissibles sont indiquées sur la plaque signalétique.
Il incombe à l'exploitant de sécuriser l'alimentation électrique contre les défauts. Le fonctionnement sur un convertisseur de fréquence n'est pas prévu. Demander l'avis de Wistro en cas de besoin.

Après son raccordement électrique, le couvercle du boîtier de connexion doit être vissé à un couple de 4,5-5 Nm.

Après l'installation, effectuez un essai. Lors de l'essai de fonctionnement, il faut veiller à ce que le flux d'air soit aspiré à travers la grille de ventilation et soufflé sur le moteur à refroidir, et que la roue tourne dans le bon sens, conformément à la flèche indiquant le sens de rotation située à l'extérieur du boîtier. La grille de ventilation ne doit pas être bloquée par des corps étrangers.
Attention : si le sens de rotation n'est pas respecté, la capacité de refroidissement est considérablement réduite.

Lors de la phase de chauffe du moteur, le courant moteur peut chuter en raison de l'échauffement. La valeur d'intensité indiquée sur la plaque signalétique ne pourra alors être atteinte qu'après une phase de chauffe assez longue et après avoir été dépassée.

En fonctionnement, surveiller, notamment dans les atmosphères poussiéreuses, que la poussière ne s'accumule pas de manière exagérée sur l'hélice et dans l'espace entre l'hélice et le moteur, au risque de générer des balourds ou des résistances à la rotation qui réduiraient la durée de vie du produit. Cela est également valable pour des atmosphères chargées de particules, comme par ex. dans l'industrie de transformation du bois ou également pour des broyeurs à charbon. Pour ce type d'applications, l'utilisation d'un capot de protection ou d'un ventilateur spécial est recommandée.

Lors des travaux d'entretien et de réparation : il est indispensable que la connexion soit hors tension et verrouillée contre toute remise sous tension. Le remplacement des paliers n'est normalement pas nécessaire, car ils sont prévus sans entretien sur la durée de vie de 20 000 h.

La durée de garantie pour les ventilateurs Wistro est de 24 mois.

La mise au rebut de l'unité de ventilation doit être effectuée dans le respect de la réglementation régionale.

La déclaration de conformité UE est consultable sur la page Internet www.wistro.com, à la rubrique Caractéristiques techniques→Certificats.

Contact Wistro :
Wistro Elektro-Mechanik GmbH
Berliner Allee 29-31
D-30855 Langenhagen
www.wistro.com
info@wistro.com

Informations supplémentaires sur le produit conformément au règlement 2024/1834

Toutes les valeurs indiquées dans cette information relative au produit ont été déterminées selon les conditions aux limites indiquées dans le tableau 1.

Taille	315/355 FLAIR IEC8050/60-2-2	355 FLAIR IEC11250/60-2-2
Type de ventilateur	radial	radial
Phase	3~	3~
Tension nominale [V]	400	400
Couplage	Y	Y
Fréquence [Hz]	50	50
Type de saisie des données	soufflage libre	soufflage libre
Éléments essentiels	-	-

Tableau 1 : Conditions de mesure

Taille / Numéro de modèle	315/355 FLAIR IEC8050/60-2-2	355 FLAIR IEC11250/60-2-2
Catégorie de mesure	A	A
Catégorie d'efficience	statique	statique
Régulation de la vitesse de rotation	non	non
Année de fabrication	à partir de 2026	à partir de 2026
Cguard [-]	1	1
η_{max} [%]	58,1	60
Rendement N [-]	67,3	66,6
P_e [kW] à η_{max}	1337	2344
dV/dt [m³/h] à η_{max}	2485	3831
dP_s [Pa] à η_{max}	1127	1323
n [tr/min] à η_{max}	2939	2976
Rapport spécifique	1,01	1,01

Tableau 2 : Données pertinentes selon le règlement 2024/1834

Les mesures ont été effectuées avec un ventilateur à soufflage libre, conformément au règlement 2024/1834 et à la norme NF EN 5801.

Pour garantir son efficacité, le ventilateur doit être nettoyé régulièrement. Pour améliorer le résultat de nettoyage, l'hélice peut être séparée de l'axe en enlevant le jonc d'arrêt et en exerçant une légère pression. La force appliquée doit être adaptée afin d'éviter toute contrainte excessive sur les pales de l'hélice et les roulements à billes. Un démontage plus poussé entraîne l'annulation de la garantie. Lors du nettoyage, veillez à empêcher toute pénétration de poussière ou d'eau par la sortie de l'axe.

Les ventilateurs décrits dans cette notice d'utilisation sont conçus de façon modulaire. Le démontage des ventilateurs se fait à l'aide d'outils vendus dans le commerce.

Une liste des pièces de rechange disponibles peut être consultée en scannant le code QR sur le produit ou sur le site https://docs.wistro.com Ces pièces de rechange sont encore disponibles pendant une période de 10 ans après l'arrêt de l'article. La réparation doit être effectuée par un personnel qualifié, faute de quoi il existe un risque de blessures pouvant aller jusqu'à la mort.

Si des entreprises de réparation qualifiées ont besoin d'informations supplémentaires, celles-ci peuvent être fournies par Wistro moyennant des frais. En cas de besoin, il est également possible de demander une réparation payante auprès de Wistro via les coordonnées indiquées ci-dessus.